







D - Montage Universal-Gerätehalter bis 80kg

F - Montage du support universel d'appareils 80kg

I - Montaggio del supporto universale di 80kg

	Deutsch	Français	Italiano
	Systemelement gegebenenfalls auf die gewünschte Dämmstärke reduzieren d.h. 20mm-Dämmplatte/n abtrennen.	Le cas échéant, ramener l'élément système à l'épaisseur d'isolation souhaitée, c'est-à-dire détacher un/plusieurs panneaux isolants de 20mm.	Ridurre eventualmente l'elemento di sistema allo spessore isolante richiesto, vale a dire troncare 20mm di pannello isolante.
	Systemelement einmessen.	Mesurer/repérer l'emplacement de l'élément système.	Misurare l'elemento di sistema.
	Systemelement je nach Bedarf für Schlaucheingang /-Eingänge mit <i>Schlangenbohrer</i> durchbohren.	Le cas échéant, percer l'élément système pour l'entrée/les entrées de tuyaux à l'aide d'un foret à bois.	Perforare all'occorrenza l'elemento di sistema per l'ingresso / gli ingressi del cavo con <i>punta a trivella</i> .
	Schlauch durchführen und Systemelement rechtwinklig ausrichten.	Faire passer le tuyau et positionner l'élément système à angle droit.	Realizzare il tubo flessibile ed orientare l'elemento di sistema ad angolo retto.
	Systemelement mit Steinbohrer durchbohren (ohne Schlagmechanismus) und direkt ins Mauerwerk bohren.	Percer l'élément système à l'aide d'un foret à béton (sans mécanisme de percussions) et percer directement dans la maçonnerie.	Perforare l'elemento di sistema con punta da roccia (senza meccanismo di percussione) e direttamente nella muratura.
	Systemelement mit Rahmendübel und Schrauben montieren. Beide Löcher mit EPS-Zapfen verschliessen. Fertig.	Monter l'élément système à l'aide de chevilles et de vis. Fermer les deux trous à l'aide de bouchons obturateurs EPS. C'est tout.	Montare l'elemento di sistema con tassello per telai e viti. Chiudere entrambi i fori con perni EPS. Finito!